



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

TY M013/ TXX

Tinte all'acqua effetto positivo/negativo

Caratteristiche salienti del prodotto:

- **Buona brillantezza**
- **Evidenzia la vena dura delle conifere conferendo un aspetto simile al legno invecchiato**

ntr	Neutro	T08	Arancio
T01	Nero	T09	Verde
T03	Rosso	T17	Nero ebano
T07	Giallo	T02	Bianco
T04	Blu		

Uso consigliato:	Abete o pino
Metodo di applicazione:	A spruzzo
Preparazione del prodotto:	Introdurre i colori nel neutro dal 5% per i colori molto chiari in su. Non diluire con acqua. Se si vuole migliorare la resistenza alla luce, il sanguinamento (per prodotti all'acqua) e l'uniformità si può aggiungere il 10 % di TY M003/ in tono sulla % di TY M013/colorante. ESEMPIO TY---M013/--NTR 89%, TY---M013/--TXX 10%, TY---M003/--TXX 1%

Caratteristiche Chimico-Fisiche (23 °C)

Residuo solido (%) NTR	20 ± 1
Residuo solido (%) T02	30 ± 2
Residuo solido (%) TXX	Da 2,5 a 10,5
Peso specifico (g/cm³) T02	1,39 ± 0,03
Peso specifico (g/cm³) TXX e NTR	1,02 ± 0,030

Resistenza alla luce: Mediocre

Preparazione del substrato: Carteggiare accuratamente il supporto con abrasivi grana 100 - 120. Non lasciare passare oltre una settimana dalla carteggiatura. Si possono ottenere buoni risultati sul pino o l' abete sabbato.

Istruzioni applicative: Applicare a spruzzo e lasciare asciugare a temperatura ambiente almeno finchè non si sarà sviluppato l'effetto positivo/negativo.

Sovraverniciatura: Consigliata con acrilici possibile anche con prodotti poliuretanic o all'acqua.

La serie TY---M013/--TXX si può utilizzare anche con il veicolo più reattivo TY---M016/--NTR oppure con il veicolo ceroso RY---M014/-----.

Note ed avvertenze

- Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso.
- Non utilizzare contenitori di metallo.
- Conservare il prodotto in locali con temperature comprese tra 5 e 35°C.
- I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.
- Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l'impiego con acqua. Nel caso in cui debbano essere asportati film secchi di vernice, impiegare **acetone**, quindi risciacquare con acqua.